

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана (7172)727-132  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
 Ижевск (3412)26-03-58  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казakhstan (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<https://toua.nt-rt.ru/> || [tau@nt-rt.ru](mailto:tau@nt-rt.ru)

## Электромонтажная коробка для прямого монтажа

Распаячная коробка для монтажных пистолетов GSN50E, GSNF1

Размер: 100x100x50 мм, 6 герметичных вводов

Цвет: серый, черный

Электромонтажная коробка 100x100x50 мм без саморезов с откидывающейся крышкой заточена под высокую скорость и легкость монтажа.

### Особенности:

- Предназначена как для прямого монтажа, так и для монтажа при помощи саморезов, коробка выдерживает усилие выстрела монтажного пистолета;
- Единая конструкция корпуса и крышки облегчает использование коробки, крышка не потеряется и не упадет в процессе применения;
- Монтажное отверстие позволяет держаться изделию на стволе монтажного пистолета, во время пристрелки не требуется придерживать коробку рукой, что облегчает монтаж и повышает безопасность;
- Универсальная и удобная конструкция коробки содержит 6 гермовводов по боковым граням и два выламываемых отверстия на дне корпуса для ввода кабеля или гофрированных труб.
- Внутри коробки крест-на-крест расположены закладные под саморезы для крепления клемм, распаек и электроприборов.
- Высокая степень защиты IP55 и прочностные характеристики защитят содержимое коробки от внешних неблагоприятных условий.
- Соответствие требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 32126.1 при испытаниях раскаленной проволокой с температурой 650 С.
- Материал изготовления не выделяет вредных веществ, является Безгалогенным (HF)



Подходят для прямого монтажа

Фото	Артикул	Описание
	40-0302	<b>Электромонтажная коробка для прямого монтажа серая</b> Размер 100x100x50 мм, 6 герметичных вводов, серая
	40-0302-9005	<b>Электромонтажная коробка для прямого монтажа черная</b> Размер 100x100x50 мм, 6 герметичных вводов, черная
	40-03025	<b>Электромонтажная коробка для прямого монтажа серая, атмосферостойкая</b> Размер 100x100x50 мм, 6 герметичных вводов, серая, атмосферостойкая
	60-0200	<b>Электромонтажная коробка для прямого монтажа серая, атмосферостойкая, двухкомпонентная</b> Размер 70x70x40 мм, 6 герметичных вводов 20 мм, серая, атмосферостойкая, двухкомпонентная, IP66

	60-0200-9005	<b>Электромонтажная коробка для прямого монтажа черная, атмосферостойкая, двухкомпонентная</b> Размер 70x70x40 мм, 6 герметичных вводов 20 мм, черная, атмосферостойкая, двухкомпонентная, IP66
	60-0210	<b>Электромонтажная коробка для прямого монтажа серая, атмосферостойкая, двухкомпонентная</b> Размер 80x80x40 мм, 8 герметичных вводов 20 мм, серая, атмосферостойкая, двухкомпонентная, IP66
	60-0210-9005	<b>Электромонтажная коробка для прямого монтажа черная, атмосферостойкая, двухкомпонентная</b> Размер 80x80x40 мм, 8 герметичных вводов 20 мм, черная, атмосферостойкая, двухкомпонентная, IP66
	60-0300	<b>Электромонтажная коробка для прямого монтажа серая, атмосферостойкая, двухкомпонентная</b> Размер 100x100x50 мм, 8 герметичных вводов 25 мм, серая, атмосферостойкая, двухкомпонентная, IP66
	60-0300-9005	<b>Электромонтажная коробка для прямого монтажа черная, атмосферостойкая, двухкомпонентная</b> Размер 100x100x50 мм, 8 герметичных вводов 25 мм, черная, атмосферостойкая, двухкомпонентная, IP66
	60-0110	<b>Электромонтажная коробка для прямого монтажа серая, атмосферостойкая, двухкомпонентная</b> Размер 70x50 мм, 4 герметичных ввода 20 мм, серая, атмосферостойкая, двухкомпонентная, IP66
	60-0110-9005	<b>Электромонтажная коробка для прямого монтажа черная, атмосферостойкая, двухкомпонентная</b> Размер 70x50 мм, 4 герметичных ввода 20 мм, черная, атмосферостойкая, двухкомпонентная, IP66
	40-0351	<b>Электромонтажная коробка для прямого монтажа серая, подъездная</b> Размер 150x110x90 мм, 4 ввода до 50 мм, серая, подъездная, возможность установки DIN рейки внутрь коробки
	60-0303	<b>Электромонтажная коробка для прямого монтажа двухкомпонентная безгалогенная 100x100x40 мм, серая, атмосферостойкая</b> Размер 100x100x40 мм, 12 герметичных вводов 20 мм, серая, атмосферостойкая, двухкомпонентная, IP66
	60-0303-9005	<b>Электромонтажная коробка для прямого монтажа двухкомпонентная безгалогенная 100x100x40 мм, черная, атмосферостойкая</b> Размер 100x100x40 мм, 12 герметичных вводов 20 мм, черная, атмосферостойкая, двухкомпонентная, IP66
	60-0300-FR6.0-8	<b>Коробка огнестойкая для о/п двухкомпонентная 60-0300-FR6.0-8 E15-E120 100x100x50 Промрукав</b> Размер 100x100x50 мм, макс. поперечное сечение проводника 6 мм <sup>2</sup> , количество полюсов 8, двухкомпонентная, IP66, огнестойкость E15-E120

	60-0300-FR6.0-4-8-P	<b>Коробка огнестойкая для о/п двухкомпонентная 60-0300-FR6.0-4-8-P E15-E60 100x100x50 Промрукав</b> Размер 100x100x50 мм, макс. поперечное сечение проводника 6 мм <sup>2</sup> , количество полюсов 8, двухкомпонентная, IP66, огнестойкость E15-E60
	60-0300-FR6.0-4-4-P	<b>Коробка огнестойкая для о/п двухкомпонентная 60-0300-FR6.0-4-4-P E15-E60 100x100x50 Промрукав</b> Размер 100x100x50 мм, макс. поперечное сечение проводника 6 мм <sup>2</sup> , количество полюсов 4, двухкомпонентная, IP66, огнестойкость E15-E60
	60-0300-FR6.0-4	<b>Коробка огнестойкая для о/п двухкомпонентная 60-0300-FR6.0-4 E15-E120 100x100x50 Промрукав</b> Размер 100x100x50 мм, макс. поперечное сечение проводника 6 мм <sup>2</sup> , количество полюсов 4, двухкомпонентная, IP66, огнестойкость E15-E120
	60-0300-FR6.0-12	<b>Коробка огнестойкая для о/п двухкомпонентная 60-0300-FR6.0-12 E15-E120 100x100x50 Промрукав</b> Размер 100x100x50 мм, макс. поперечное сечение проводника 6 мм <sup>2</sup> , количество полюсов 12, двухкомпонентная, IP66, огнестойкость E15-E120
	60-0300-FR2.5-8	<b>Коробка огнестойкая для о/п двухкомпонентная 60-0300-FR2.5-8 E15-E120 100x100x50 Промрукав</b> Размер 100x100x50 мм, макс. поперечное сечение проводника 2,5 мм <sup>2</sup> , количество полюсов 8, двухкомпонентная, IP66, огнестойкость E15-E120
	60-0300-FR2.5-4	<b>Коробка огнестойкая для о/п двухкомпонентная 60-0300-FR2.5-4 E15-E120 100x100x50 Промрукав</b> Размер 100x100x50 мм, макс. поперечное сечение проводника 2,5 мм <sup>2</sup> , количество полюсов 4, двухкомпонентная, IP66, огнестойкость E15-E120
	60-0300-FR2.5-12	<b>Коробка огнестойкая для о/п двухкомпонентная 60-0300-FR2.5-12 E15-E120 100x100x50 Промрукав</b> Размер 100x100x50 мм, макс. поперечное сечение проводника 2,5 мм <sup>2</sup> , количество полюсов 12, двухкомпонентная, IP66, огнестойкость E15-E120
	60-0300-FR10.0-8	<b>Коробка огнестойкая для о/п двухкомпонентная 60-0300-FR10.0-8 E15-E120 100x100x50 Промрукав</b> Размер 100x100x50 мм, макс. поперечное сечение проводника 10 мм <sup>2</sup> , количество полюсов 8, двухкомпонентная, IP66, огнестойкость E15-E120
	60-0300-FR10.0-4	<b>Коробка огнестойкая для о/п двухкомпонентная 60-0300-FR10.0-4 E15-E120 100x100x50 Промрукав</b> Размер 100x100x50 мм, макс. поперечное сечение проводника 10 мм <sup>2</sup> , количество полюсов 4, двухкомпонентная, IP66, огнестойкость E15-E120
	60-0210-FR6.0-6	<b>Коробка огнестойкая для о/п двухкомпонентная 60-0210-FR6.0-6 E15-E120 80x80x40 Промрукав</b> Размер 80x80x40 мм, макс. поперечное сечение проводника 6 мм <sup>2</sup> , количество полюсов 6, двухкомпонентная, IP66, огнестойкость E15-E120

	60-0210-FR6.0-4-4-P	<b>Коробка огнестойкая для о/п двухкомпонентная 60-0210-FR6.0-4-4-P E15-E60 80x80x40 Промрукав</b> Размер 80x80x40 мм, макс. поперечное сечение проводника 6 мм <sup>2</sup> , количество полюсов 6, двухкомпонентная, IP66, огнестойкость E15-E60
	60-0210-FR6.0-4	<b>Коробка огнестойкая для о/п двухкомпонентная 60-0210-FR6.0-4 E15-E120 80x80x40 Промрукав</b> Размер 80x80x40 мм, макс. поперечное сечение проводника 6 мм <sup>2</sup> , количество полюсов 4, двухкомпонентная, IP66, огнестойкость E15-E120
	60-0210-FR2.5-6	<b>Коробка огнестойкая для о/п двухкомпонентная 60-0210-FR2.5-6 E15-E120 80x80x40 Промрукав</b> Размер 80x80x40 мм, макс. поперечное сечение проводника 2,5 мм <sup>2</sup> , количество полюсов 6, двухкомпонентная, IP66, огнестойкость E15-E120
	60-0210-FR2.5-4	<b>Коробка огнестойкая для о/п двухкомпонентная 60-0210-FR2.5-4 E15-E120 80x80x40 Промрукав</b> Размер 80x80x40 мм, макс. поперечное сечение проводника 2,5 мм <sup>2</sup> , количество полюсов 4, двухкомпонентная, IP66, огнестойкость E15-E120
	60-0210-FR10.0-4	<b>Коробка огнестойкая для о/п двухкомпонентная 60-0210-FR10.0-4 E15-E120 80x80x40 Промрукав</b> Размер 80x80x40 мм, макс. поперечное сечение проводника 10 мм <sup>2</sup> , количество полюсов 4, двухкомпонентная, IP66, огнестойкость E15-E120

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казakhstan (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<https://toua.nt-rt.ru/> || [tau@nt-rt.ru](mailto:tau@nt-rt.ru)